

Enheter som stöds för närvarande

- iPhone 5s
- iPhone 6 / 6s / 6+ / 6s+
- iPhone SE
- iPhone 7 / 7+
- iPhone 8 / 8+
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS / XS Max
- iPhone 11 / 11pro / 11pro Max
- iPad Pro (11-inch)
- Samsung Galaxy A3 (2016)
- Samsung Galaxy A3 (2017)
- Samsung Galaxy A5 (2016)
- Samsung Galaxy A5 (2017)
- Samsung Galaxy A6
- Samsung Galaxy A6 (2018)
- Samsung Galaxy A6+
- Samsung Galaxy A7 (2018)
- Samsung Galaxy A8 (2018)
- Samsung Galaxy A9 (2018)
- Samsung Galaxy A20s
- Samsung Galaxy A30
- Samsung Galaxy A40 (2019)
- Samsung Galaxy A50 (2019)
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A70 (2019)
- Samsung Galaxy A90
- Samsung Galaxy S5 / S5 mini
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 Edge / S6 Edge+
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus
- Samsung Galaxy S9 / S9 Plus
- Samsung Galaxy S10 / S10e / S10 Plus
- Samsung Galaxy S20 / S20 Ultra
- Samsung Galaxy J3 (2016) / J3 (2017)
- Samsung Galaxy J5 (2016) / J5 (2017)
- Samsung Galaxy J7 (2016) / J7 (2017)
- Samsung Galaxy Note 3
- Huawei P8 Lite
- Huawei P9 Lite
- Huawei P10 Standard Edition
- Huawei P20 / P20pro
- Huawei P30 / P30 Lite / P30pro
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Honor 8 / 8x
- Huawei Honor 10 lite
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 X (5. Variant)
- Motorola Moto G4 Play
- Motorola G5 Plus
- Motorola Z2 Play
- Motorola Moto X4
- Motorola Nexus 6
- Nokia 7.2
- LG Nexus 5X
- LG V20
- Google Pixel 2 / 2XL
- OnePlus 5T
- OnePlus 6T
- OnePlus 8
- Xiaomi Pocophone
- Xiaomi Redmi 5 / 5 Plus
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi 8
- Xiaomi Redmi Note 8T



Operating Operativsystem som stöds för närvarande

- Apple-enheter kräver operativsystemversion 10 eller senare
- Android-enheter kräver operativsystemversion 5 eller senare

Om din enhet inte finns i listan kan du testa igen om några dagar. Vi utökar ständigt antalet

Kontrollera alltid aktuell status

<https://vitd.preventis.com>